



Guida rapida installazione asta MASTER Quick guide for installing the MASTER pole





Collegare i connettori ed inserire parzialmente l'asta nella testa di raccolta, facendo attenzione alla posizione dell'anti-rotazione.

Plug the connectors and partially insert the pole into harvesting head, paying attention to the position of the anti-rotation edge.




Sbloccare leva del morsetto.

Estrarre l'asta di almeno 15 cm e portarla a battuta nella sede della testa.

Unlock the clamp lever.

Extract the pole by at least 15 cm and bring it to rest in the head seat.



REGOLAZIONE ASTA EXTENSION POLE ADJUSTMENT



①

Sbloccare la leva.
Unlock the lever.



②

Regolare la lunghezza dell'asta telescopica.
Adjust the length of the extension pole.



③

Bloccare la leva.
Lock the lever.